


ciTIUS




Centro Singular de Investigación
en **Tecnoloxías da
Información**

Salón de actos
Información sobre o uso do
equipamento da sala.


i Uso do sistema de proxección

- 1** Pulsar no botón  do mando Logitech Harmony 600. Aparecerá a pantalla «Activities».



- 2** Usar os botóns   para desplazarse entre as opcións e usar un dos botóns laterais  para seleccionar unha actividade segundo a conexión que se queira utilizar.


- 3** Nese intre, comezará a secuencia de acendido dos distintos equipos con esta pantalla.





Apuntar o mando cara a pantalla da columna, cara o proxector e cara o armario, para que vaia encendendo os equipos.


O mando deixará de tentar configurar os equipos tras uns segundos, e cambiará de pantalla.

Mirar a «Guía de referencia de conexións de vídeo» para comprobar que todos os aparellos necesarios están acendidos e configurados correctamente.


Se algún aparello non está acendido ou configurado correctamente, pulsar no botón  e volver a apuntar cara a ese aparello.


O mando preguntará directamente se todo está configurado correctamente. Contestar ás preguntas. Se nalgún momento se quere volver a comezar, pulsar no botón  de novo.

- 4** Para apagar, pulsar no botón de apagado .



Apuntar o mando cara os aparellos a apagar para que vaia apagando todos os equipos.


Se queda algún aparello acendido, pulsar  e volver a apuntar cara a ese aparello.

O mando preguntará directamente se todo está apagado. Contestar ás preguntas. Se nalgún momento se quere volver a comezar, pulsar no botón  de novo.





O PROXECTOR DEBE TER SEMPRE ACTIVADA A ENTRADA HDMI.
Consulta o uso do sistema de proxección máis arriba e a guía de referencia das conexións máis adiante para ver en que estado debe estar cada aparello.

i Uso do PC da sala

- 1** Acender o PC situado no armario pulsando no botón de acendido .

- 2** Seleccionar a conexión de vídeo correcta. Ver «Uso do sistema de proxección» xusto enriba para máis información.

- 3** Se despois duns segundos o PC da sala non mostra imaxe por ningunha pantalla, apagar pulsando brevemente una vez no botón de acendido . Cando remate de apagar, volver a acender pulsando o botón  unha vez máis.


- 3** Introducir o nome de usuario e o contrasinal do CITIUS, ou ben usar a conta de convidado*

(*) A conta de convidado bórrase unha vez remata a sesión e non pode facer uso de máquinas virtuais.

! Guía de resolución de problemas

Problema	Posibles solucións
! O proxector non encende cando selecciono a actividade no mando a distancia.	<ul style="list-style-type: none">● Despois duns segundos, o mando deixa de intentar configurar os dispositivos. Pulsa o botón HELP e apunta cara o proxector ou a televisión. Se o mando fai unha pregunta, podes volver a pulsar HELP ou contestala.● Preme o botón «Pantalla on/off» ou «Proxector on/off» do LCD do mando a distancia para encender ou apagar o proxector e as pantallas.
! Non se ve a imaxe no proxector.	<ul style="list-style-type: none">● Asegúrate de que as matrices HDMI correspondentes están ben configuradas. Revisa a sección «Guía de referencia das conexións de vídeo» e comproba os indicadores das matrices.● A imaxe tarda uns segundos en aparecer nas pantallas e ata cinco segundos máis en aparecer no proxector, agarda un pouco.● Comproba a configuración do equipo conectado. Se o equipo é o PC da sala, preme o botón de APAGADO unha vez, agarda a que se apague, e volve a encendelo.
! A imaxe proxectada é de mala calidade ou a imaxe só é visible nas pantallas pero non no proxector.	<ul style="list-style-type: none">● Se recibes unha mensaxe de «Resolución non compatible», intenta cambiar a resolución de saída do ordenador.● Baixa a resolución a 720p, 1024x768 ou incluso 800x600 ata que consigas unha imaxe de calidade e estable.● Apaga o proxector e o PC da sala. Deixa que enfríe o proxector. Entón, pulsa e mantén pulsado o interruptor xeral situado no armario (interruptor negro con luz laranxa, á esquerda do PC). Cando se apaguen todos os indicadores LED de todos os aparellos, solta o botón e entón volve a intentalo.
! A cámara non mostra imaxe algunha na solapa «Log and Capture» do programa Media Express.	<ul style="list-style-type: none">● Asegúrate de que nas preferencias aparece seleccionado o formato 720p a 59.95 cadros por segundo. Pecha e volve a abrir o programa unha vez esté a selección ben feita.● Chama ó 16409 ou vai ó laboratorio de unidades de apoio para que comprobren as conexións da cámara.

i Uso do sistema de amplificación de son


- 1** Pulsar no botón grande  situado no aparello etiquetado coma «Amplificador de sonido».
- 2** Axustar os controis etiquetados coma «Altavoces dianteiros» e «Altavoces traseiros» á súa posición de orixe nese mesmo aparello.

- 4** Utilizar os controis deslizantes da «Mesa de mezclas» para axustar o volume do aparello requerido, así coma o volume de saída global (controis en amarelo).

Se aparece estática, axustar os volúmenes do amplificador de sonido e da mesa de mezclas para atopar un axuste aceptable.

- 3** Conectar os micrófonos segundo se vaian a utilizar:

- Micrófono de solapa: Acender a base e a petaca.
- Micrófono de man: Acender a base e poñer o botón do micrófono na posición de acendido.
- Micrófonos das mesas. Conectar os micrófonos que se vaian a usar nas conexións das mesas e pulsar o botón de acendido.
- Micrófonos do atril. Conectar o micrófono á conexión do atril.



i Guía do mando a distancia



Mando de control universal

i Grabación de vídeo

- 1 Encender o PC da sala. O PC usárase para grabar en exclusiva e non poderá usarse para proxeccións.
- 2 Entrar na sesión do usuario «Grabacións» co contrasinal «grabacions».
- 3 Premer no icono «Compartición escritorio» para activar a compartición de escritorio. Entón, conectarse a través dun portátil ó escritorio remoto. A partir de agora pódese facer todo co escritorio remoto, de forma que xa se poida usar o proxeccionador da sala para proxeccionar.
- 4 Comprobar que hai espazo dispoñible para grabar vídeos. Os vídeos ocupan aproximadamente 40GB por hora de grabación e se almacenan no directorio «Grabacións» enlazado no escritorio.
- 5 Encender a cámara, pulsando no botón do mando a distancia da cámara.




Compartición escritorio

- 6 Premer no icono «Media Express» para abrir o programa de grabación.



Media Express

- 7 Abrir a solapa «Log and Capture». Debería aparecer a imaxe da cámara na parte superior.



- 8 Axustar a posición da cámara usando o mando a distancia da cámara. Pódense utilizar as posicións predefinidas 1 a 6 cos botóns numéricos ou movela libremente cos controis de movemento e ampliación.

- 9 Premer no botón «Capture» cando se queira comezar a grabar. Para rematar a grabación, volver a premear no mesmo botón.




O mando a distancia da cámara

Acender ou apagar a cámara

Seleccionar posición 1-6


Controis de movemento

Controis de ampliación



Mentres graba, o programa mostra unha animación, a duración do vídeo e o espazo restante en disco.

i Situación dos aparellos no armario



i Guía de referencia das conexións de vídeo

		ENTRADA A UTILIZAR				
		PC DO ARMARIO	HDMI DA MESA	VGA DA MESA	HDMI DO ATRIL	VGA DO ATRIL
CONFIGURACIÓNS	PROXECTOR	HDMI	HDMI	HDMI	HDMI	HDMI
	PANTALLA COLUMNA	●	●	●	●	●
	MATRIZ XERAL	3	2	2	2	2
	MATRIZ HDMI MESA ATRIL	●	A2	A1	A3	A4

LENDA

- = APAGADO
- = ENCENDIDO
- 2 = ENCENDIDO, POSICIÓN 2
- A2 = ENCENDIDO, ENTRADA "A" NA POSICIÓN 2